

## Návod na lepenie 3D panelov WALLSTAR

1. Lepenie prvého panelu
2. Lepenie ďalších panelov + 3mm odstupy
3. Rezanie
4. Zalicovanie spojení
5. Medzera okolo panelov
6. Zarovnanie medzery
7. Očistenie povrchu
8. Maľovanie

Film ukazuje ľahké a rýchle spôsoby lepenia, rezania, škárovania a maľovania 3D nástenných panelov.

Produktová línia DUNIN Wallstar je novinkou na svetovom trhu. Ide o trojrozmerný , inovačný systém dekoračných panelov, vyrábaných v najlepšej kvalite modernou technológiou.

3D panely Wallstar sa vyrábajú z neobvykle ľahkého , tvrdého , izotermického odolného materiálu POLYSTAR. Jeden panel váži cca 0,5 kg.

Poskytujú neohraničené možnosti kreatívnej tvorby atraktívnych interiérov.

Na štandardnú montáž potrebujete : pištoľ na lepidlo a škárovaciu hmotu, meradlo, brúsny papier, kovovú špachtľu, píľku s drobnými zúbkami, lepidlo WS FIXER, škárovka WS JOINER, valček na maľovanie a farbu.

Pred montážou si musíte rozplánovať rozloženie platní. Podklad musí byť čistý, rovný a očistený od prachu.

1. Na lepenie produktov DUNIN Wallstar odporúčame lepidlo WS FIXER, ktoré rovnomerne vytlačíme pomocou ručnej pištole. Lepidlo sa nanáša 2-3 milimetrów od okrajov platne. Pred priložením sa musíme uistiť, že vzor platne je správne orientovaný. Panely lepíme tak, že rovnomerne pritláčame na lepené miesto minimálne 20 sekúnd.  
Lepidlo WS Fixer zabezpečuje maximálnu fixáciu a trvácnosť.
2. Odporúčame lepiť so zachovaním medzery 3mm medzi panelmi. Tie môžeme vytvoriť vkladáním kartónových pásov alebo krížikov na keramické obklady. Neodporúčame montáž na doraz.
3. Rezanie elementov DUNIN WALLSTAR je ľahké a nevyžaduje profesionálne náradie. Používame drobnozúbkovú píľku. Na rezanie pod uhlom sa používa ručné alebo elektrické uhlové náradie.
4. Pred škárovaním sa musia susedné hrany panelov zabrúsiť pomocou brúsneho papiera. Takýmto vybrúsením musíme dosiahnuť hladké spojenia medzi platňami a jednoliaty povrch. Všetky nerovnosti musia byť vyplnené škárovacou hmotou a po zaschnutí zabrúsené.
5. Produkty WALLSTAR sa škárujú pomocou WS JOINER. Hmota sa natlačí do 3mm medzery medzi platňami. Prebytok škárovky odstránime z povrchu kovovou špachtľou, pričom vyformujeme povrch spojenia dookoľa všetkých platní. Povrch sa môže používať po 24 hodinách.

V prípade väčších plôch odporúčame používať škárovku so skleným vláknom WS Fiber FILLER a pásku WS Tape. V miestnostiach s vysokou vlhkosťou musíme použiť škárovaciu hmotu WS Aqua JOINER. Kvalitnú a rýchlu montáž umožňujú produkty dostupné v ponuke DUNIN Technik. Moderné lepidlá a škárovacie hmoty sa vyznačujú vysokou trvácnosťou.

6. Po 24 hodinách povrch i zaškárované medzery vybrúsime brúsnym papierom , aby sme získali kompaktné hladký povrch.
7. Pred maľovaním musíme povrch dôkladne očistiť .
8. Nástenné dekoračné prvky DUNIN WALLSTAR sa môžu maľovať farbami do interiéru. Používajú sa k tomu maliarske valčeky , štetce, alebo pištole s kompresorom.

Kolekcia nástenných panelov DUNIN WALLSTAR dopĺňa široká paleta rímsových líšt, dekoračných profilov, podlahových líšt, pilastrov alebo stropných medaliónov. Vďaka rýchlej a ľahkej montáži v krátkom čase môžeme vytvoriť pekné a upravené priestory , pričom môžeme úplne zameniť charakter interiéru.

Ostatné informácie si nájdete v montážnom návode a katalógu, ktorý si môžete stiahnuť na našej stránke [www.dunin.sk](http://www.dunin.sk) alebo v partnerských predajniach.